

Использование сервиса Deezer

RU

Просто ваша любимая музыка. Всегда с вами.


Deezer позволяет вам слушать музыку везде и всегда. Откройте для себя более 40 млн треков на своем компьютере, планшете или смартфоне. Храните всю свою музыку в одном месте и носите с собой всю библиотеку повсюду. Сделайте свою жизнь более насыщенной с помощью идеально подходящих треков, прямо сейчас. Создавайте плейлисты по любому поводу, импортируйте свои любимые MP3-файлы и следите за творчеством своих любимых исполнителей. Слушайте каждую ноту своей музыки в высоком качестве. С Flow вы обязательно получите только ту музыку, которую вы любите. Flow знает вашу музыкальную библиотеку и выбирает только те треки, которые вы хотите послушать. Расскажите нам о том, что вам нравится и не нравится, и Flow будет подстраиваться под ваши вкусы, как по волшебству!

После регистрации данного аппарата с помощью приложения MusicCast CONTROLLER можно использовать службу Deezer следующим образом.

1. Вход в учетную запись Deezer

Чтобы использовать службу Deezer на данном аппарате, войдите в свою учетную запись с помощью приложения MusicCast CONTROLLER, установленного на вашем мобильном устройстве. Следуйте инструкциям на экране приложения.

Приложения MusicCast CONTROLLER



Наличие учетной записи Deezer обязательно. Подробные сведения см. на веб-сайте Deezer.

www.deezer.com/

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если у вас нет учетной записи Deezer, зарегистрируйте ее на веб-сайте Deezer заранее.
- Для использования этой функции аппарат должен быть подключен к Интернету. Подробнее о подключениях и настройках сети см. в "Инструкция по эксплуатации".

2. Воспроизведение контента Deezer

С помощью приложения MusicCast CONTROLLER, установленного на вашем мобильном устройстве, выберите контент Deezer.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Экран воспроизведения отображается на телевизоре, подключенном к аппарату.

■ О данной службе

- Служба имеет территориальные ограничения.
- Данная служба может быть недоступна для аппаратов, приобретенных в определенных регионах.
- Служба может быть изменена или прекращена без уведомления.



Deezer и логотип Deezer являются международными товарными знаками компании Deezer S.A., зарегистрированными во Франции и других странах.

Manual Development Group
© 2017 Yamaha Corporation

Published 02/2017 IP-A0

AV16-0132